



| Цепь    | №  |
|---------|----|
| PWR IN+ | 1  |
| PWR IN+ | 2  |
| TD      | 3  |
| RD      | 4  |
| RTS     | 5  |
| CTS     | 6  |
| DSR     | 7  |
| GND     | 8  |
| USB D+  | 9  |
| WakeUp  | 10 |
| Vcc     | 11 |
| USB D-  | 12 |
| Reserve | 13 |
| DTR     | 14 |
| PWR IN- | 15 |
| PWR IN- | 16 |

TCX3106E

| № | Цепь |
|---|------|
| 1 | N/A  |
| 2 | RX   |
| 3 | TX   |
| 4 | DTR  |
| 5 | GND  |
| 6 | DSR  |
| 7 | RTS  |
| 8 | CTS  |
| 9 | N/A  |

DB-9

DD2 - SN74HCT04  
 C1-C4 - 0,15uF  
 R1 - Don't mount.

|           |      |           |         |      |                                                                         |                      |       |         |
|-----------|------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------|
| Изм.      | Лист | № докум.  | Подпись | Дата | <b>RS232 adapter for<br/>         ZAURUS CL-Cxxx</b><br>Circuit diagram | Лит.                 | Масса | Масштаб |
| Разраб.   |      | Bourdigyn |         |      |                                                                         | Лист                 | 1     | Листов  |
| Пров.     |      |           |         |      |                                                                         | <b>Russia-Moscow</b> |       |         |
| Т. контр. |      |           |         |      |                                                                         |                      |       |         |
| Н. контр. |      |           |         |      |                                                                         |                      |       |         |
| Утв.      |      |           |         |      |                                                                         |                      |       |         |